G F	Rigips SAINT-GOBAIN	<mark>Schallsc</mark> Datei +	hutz-Rechn	ier 2.0						
Anforderung	Allgemein	Trennbauteil	Wand (F1)	Decke (F2)	Wand (F3)	Boden (F4	4) Ergebnisse			
Raum 1 (S	enderaum)	Raum 2								ଭ୍
Länge							Hõhe	e(y)		Q
6			m				- t			
Breite										
4,4			m					Raum 2		
Höhe						Raum 1	-	-		
2,8			m					0		
Volumen								11		
C Ändern	73,92		m <sup>3</sup>		1	<b>O</b> F1			La	Retro
Verschiebung	:	<b>G</b> Änd	ern							
als Standard oh Raum 2	ne Verschiebung	zwischen Raum 1	und							
<b>√</b> Oł	<								Breitel-z	)
							Standardansicht	Seitenansicht	Draufsicht	Rückansicht
Nutzungsber	dingungen O	Hilfe 🖾 Feedba	ck						Ke	rnel-Version : 1.0.2

#### http://www.rigips.de/schallschutz-rechner

http://rigips-schallschutzrechner.zub-systems.de

#### Inhalt

Einführung Schritt für Schritt Anleitung Hinweise zum Rechenverfahren





### Einführung

Bei dem Schallschutzrechner 2.0 handelt es sich um ein Berechnungsprogramm zur Prognose der Luftschalldämmung zwischen Räumen bei horizontaler Schallübertragung. Das Programm ist besonders nutzerfreundlich und erklärt sich im Wesentlichen selbst.

Sie können damit auf einfache Weise das bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'<sub>w</sub> bzw. die bewertete Standard-Schallpegeldifferenz D<sub>nT,w</sub> von Rigips Montagewänden berechnen. Nach der Auswahl des Anforderungsverfahrens werden automatisch die Anforderungen an die Schalldämmung von Wänden erf. R'<sub>w</sub> angezeigt und mit dem Berechnungsergebnis abgeglichen.

Die Berechnung der Schalldämmung erfolgt auf Grundlage der in DIN 4109-2:2016-07 dargestellten Rechenverfahren mit den in den Teilen 32, 33, 34 und 35 aufgeführten Bauteildaten. Basis ist das europäische Rechenmodell der DIN EN 12354, welches nun in die deutsche Schallschutznorm DIN 4109:2016 eingearbeitet wurde. Die einzelnen Schallübertragungswege (insbesondere über die flankierenden Bauteile) werden darin genauer erfasst als im bisherigen Verfahren.

Dies bedeutet aber im Vergleich zum bisherigen Verfahren einen erhöhten Rechenaufwand, den Sie mit dem Rigips Schallschutz-Rechner 2.0 schnell, transparent und nachvollziehbar handhaben können.

Jeder an der Schallübertragung beteiligte Übertragungsweg wird detailliert dargestellt. Somit kann der Anteil jedes Übertragungsweges bzw. des einzelnen Bauteils an der gesamten Schallübertragung ermittelt werden. In der Planung werden damit Schwachstellen in der Schallübertragung erkannt und können somit vermieden werden. Des Weiteren ermöglicht die Berechnung einzelner Übertragungswege die Planung und Dimensionierung von Verbesserungsmaßnahmen hinsichtlich des Schallschutzes.

Dieses Programm wurde sorgfältig programmiert und die Produktdaten sorgfältig zusammengestellt. Dennoch haftet die Saint-Gobain Rigips GmbH nicht für Schäden infolge der Benutzung des Programms. Insbesondere ist jede Haftung für Schäden (z. B. eine fehlerhafte Planung) ausgeschlossen, die durch Verwendung von Berechnungsergebnissen oder von Daten oder Informationen aus dem Programm verursacht wurden. Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von Rigips oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von Rigips beruhen. Durch die Benutzung des Programms kommt kein Vertrag – auch kein Auskunftsvertrag – zwischen dem Nutzer des Programms und Rigips zustande.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit diesem speziell für Sie entwickelten Programm.

Sollten sich bei der Arbeit mit dem Rigips Schallschutz-Rechner 2.0 weitere Fragen oder Probleme ergeben, die sich mit Hilfe dieses Dokumentes nicht beantworten lassen, zögern Sie nicht uns über den Feedback Button am unteren Rand im Programm direkt zu kontaktieren.

Wir freuen uns über konstruktives Feedback!





### Schritt für Schritt Anleitung

### Aufruf des Schallschutz-Rechners

Nach Aufruf des Schallschutz-Rechners 2.0 werden Sie zuerst hinsichtlich der Nutzungsbedingungen informiert und Ihre Zustimmung abgefragt. Bei Zustimmung können Sie ein neues Projekt anlegen oder das letzte im Speicher verbliebene Projekt einlesen.

	Schallschutz-Rechner 2.0 Datei +
litte lesen Sie die fol	genden Nutzungsbedingungen
Der Rigips Schallschutz-Rechner 2.	<b>D</b> ist besonders nutzerfreundlich und erklärt sich im Wesentlichen selbst.
ie können damit auf einfache We iberprüfen, ob die Anforderungen	ise das bewertete Bau-Schalldämm-Maß R <sup>2</sup> w bzw. die bewertete Standard-Schallpegeldifferenz D <sub>nt/w</sub> von Rigips Montagewänden berechnen und an die Schalldämmung zwischen den Räumen erfüllt sind.
ach der Auswahl des Anforderun	gsverfahrens werden automatisch die Anforderungen an die Schalldämmung von Wänden angezeigt.
Die Berechnung der Schalldämmu	ng erfolgt auf Grundlagen der in DIN 4109-2 (2016-07) dargestellten Rechenverfahren mit den in den Teilen 32, 33, 34 aufgeführten Bauteildaten.
Grundlage ist das europäische Rec lankierende Bauteile werden dari	henmodell DIN EN 12354, das in die deutsche Schallschutznorm DIN 4109 eingearbeitet wurde. Die einzelnen Schallübertragungswege über a genauer erfasst als im bisherigen Verfahren.
Dies bedeutet aber auch einen erh ichallübertragung beteiligte Über ichallübertragung ermittelt werde	öhten Rechenaufwand , den Sie mit dem Rigips Schallschutz-Rechner 2.0 schnell, transparent und nachvollziehbar handhaben können. Jeder an der tragungsweg wird diefalligtert dragestellt. Somit kann der Anteil Jodes Übertragungsweges bzw. des einzelnen Bauteils an der gesamten ein, in der Planung werden damit Schwachstellen in der Schallübertragung erkannt und können somit vermieden werden.
Dieses Programm wurde sorgfältig nsbesondere ist jede Haftung für i uus dem Programm verursacht wu vorsätzlichen oder grob fahrlässige irfüllungsgehilfen von Rigips beru	jprogrammiert und die Produktästen sorgfältig zusammengestellt. Dennoch haftet Rigips nicht für Schäden infolge der Benutzung des Programms Ichläden (z. B. eine Heilenhafter Planung) ausgeschlössen, die durch Verwendung von Berechnungsregebnissen oder von Datuen den Der Hattungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung von Ideben. Köprer und Gesundheit sowie für Schäden, die auf einer na Pflichtwerletzung von Rigips oder auf einer vorsätzlichen oder grobe fahrlässigen Pflichtwerletzung eines gesetzlichen Vertreters oder hen.
Durch die Benutzung des Program	ms kommt kein Vertrag – auch kein Auskunftsvertrag – zwischen dem Nutzer des Programms und Rigips zustande.

Nach Anwahl "Neues Projekt" startet die Berechnungsoberfläche mit der ersten Registerseite "Anforderungen":



Bitte beachten Sie, dass Sie mit der Bestätigung eines Abschnitts (Reiters) automatisch vom Programm zur nächsten Registerkarte geleitet werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, durch direktes Anklicken nach Wunsch zwischen den unterschiedlichen Registerkarten (Reitern) hin und her zu schalten.



#### **Registerkarte Anforderungen**

In der Registerkarte "Anforderung" kann eine Auswahl verschiedener Anforderungs-Niveaus getroffen werden.

Es stehen folgende Kataloge zur Verfügung:

- DIN 4109-1:2016-1 Schallschutz im Hochbau Mindestanforderungen,
- DIN 4109, Beiblatt 2:1989-11 Schallschutz im Hochbau Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz
- VDI-Richtlinie 4100:2012-10 Schallschutz im Hochbau Wohnungen Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz
- DEGA-Empfehlung 103 Schallschutz im Wohnungsbau Schallschutzklassen

Durch Anklicken eines Hauptkatalogfeldes werden die zu diesem Katalog gehörenden Abschnitte dargestellt:

Anforderung	Allgemein	Trennbauteil	Wand (F1)	Decke (F2)	Wand (F3)	Boden (F4)	Ergebnisse			
Es kann eine Au: werden, oder ein manuell eingegr	Beurteilungsgru swahl aus einem ne Benutzerdefin eben werden.	undlage Katalog gewählt ierte Anforderung								ଷ୍
V DIN 4109	-1:2016-07				Ra	um 1		Raum 2		
Mehrfam Gebäude	ilienhäuser und į	gemischt genutzte					A			
Hotels ur	nd Beherbergung:	sstätten				J				
Schulen u Ausbildu	und vergleichbare ngsstätten)	e Einrichtungen (z. )	В.			-				
Bauteile : schutzbe dB(A) bis	zwischen "beson dürftigen Räume 80 dB(A)	ders lauten" und n Schalldruckpegel	75							
Bauteile : schutzbe dB(A) bis	zwischen "beson dürftigen Räume 85 dB(A)	ders lauten" und en Scha <mark>ll</mark> druckpeg <mark>e</mark> l	81							
> DIN 4109	, Beiblatt 2:1989-	-11				S	tandardansicht	Seitenansicht	Draufsicht	Rückansicht
> VDI 4100	2012-10									
> DEGA Em	pfehlung 103									
3enutzerdefinie ✓ OK ● Nutzungsbed	ingungen	■ Hilfe ▼Feedba	-k							



Nach Anwahl eines dieser Abschnitte werden im folgenden Auswahlfeld die Einzelanforderungen aufgeführt, so dass Sie immer einen direkten Überblick über die gewählte Anforderung haben:

~	DIN 4109-1:2016-07			
	Mehrfamilienhäuser und gemischt genutzte Gebäude			
	Hotels und Beherbergungsstätten			
	Krankenhäuser und Sanatorien			
	Schulen und vergleichbare Einrichtungen (z. B. Ausbildungsstätten)			
	Bauteile zwischen "besonders lauten" und schutzbedürftigen Räumen Schalldruckpegel 75 dB(A) bis 80 dB(A)			
	Bauteile zwischen "besonders lauten" und schutzbedürftigen Räumen Schalldruckpegel 81 dB(A) bis 85 dB(A)			
>	DIN 4109, Beiblatt 2:1989-11			
>	VDI 4100:2012-10			
>	DEGA Empfehlung 103			
Anfor	derung			
We	ohnungstrennwände und Wände zwischen fre 🔹 🔻			
We Tre Wa Wa Scl	phnungstrennwände und Wände zwischen fremder sppenraumwände und Wände neben Hausfluren inde neben Durchfahrten, Sammelgaragen, einschli inde von Spiel- oder ähnlichen Gemeinschaftsräume nachtwände von Aufzuesanlagen an Aufenthaltsräu	Arbei eßlich en men	tsräum Einfahi	en ten

Alternativ oder auch zusätzlich können nach Anwahl "Benutzerdefinierte Anforderung" direkt Anforderungswerte für erforderlich  $R'_w$  und/oder  $D_{nT,w}$  eingegeben werden:



Mit Betätigung des OK Buttons werden die gewählten Anforderungswerte übernommen und es wird die nächste Registerseite "Allgemein" aufgerufen.



#### **Registerkarte Allgemein**



Hier können die Raumdaten für Sende- (Raum 1) und Empfangsraum (Raum 2) eingegeben und verändert werden.

Voreingestellt sind folgende Werte:

- Länge 6,0 m
- Breite 4,5 m
- Höhe 2,8 m

mit einer gemeinsamen Trennfläche von 12,6 m² und dem Volumen 73,92 m³.

Das Volumen kann bei Bedarf auch direkt geändert werden.

Weiter ist Raum 2 (Empfangsraum) auf die gleichen Werte wie Raum 1 (Senderaum) voreingestellt. Die kann manuell aber geändert werden.

Jede Geometrieänderung wird sofort in der angezeigten Grafik des Raummodells angezeigt.

Dieses Raummodell lässt sich einfach durch Mausbewegungen innerhalb des Grafikfensters oder über die Pfeiltasten auf der Tastatur in alle Richtungen drehen und zoomen. Mit den Buttons "Standardansicht", "Seitenansicht", "Draufsicht" und "Rückansicht" können sofort bestimmte Ansichten dargestellt werden.



Über die Anwahl "Verschiebung" kann man die Räume über die Breite und die Höhe zueinander versetzen. Als Standard ist keine Verschiebung voreingestellt. Mit einer Verschiebung ändert sich gemäß den Vorgaben der DIN 4109-2 die Zuordnung der Flankenkonstruktionen.

Es ist eine Verschiebung in einer Richtung von mindestens 0,5 m erforderlich.

Verschiebung	▲ Standard
Breite (z-Achse)	
0	m
Höhe (y-Achse)	
0	m

🗸 ОК

Nach Eingabe der Geometriedaten werden für das Trennbauteil und auch die Flankenkonstruktionen (Wand 1, Wand 2, Decke, Boden) automatisch die Flächen ermittelt und unter "Ergebnisse" in jedem weiteren Reiter (Trennbauteil und jeweilige Flankenkonstruktionen) angezeigt.

Mit Betätigung der OK Buttons werden diese Geometriewerte der Räume übernommen und es wird die nächste Registerseite "Trennbauteil" aufgerufen.





#### **Registerkarte Trennbauteil**

Rigips	Schallsch Datei +	utz-Rechne	r 2.0					
forderung Allgemein	Trennbauteil	Wand (F1)	Decke (F2)	Wand (F3)	Boden (F4)	Ergebnisse		
Bauteilaufbau	Ergebnisse							Q
Leichtbauweise	Q Auswa	hl .						Q
					8			

Hier werden der Typ und der Aufbau des trennenden Bauteils definiert. (Bauteil in blau im Raummodell hervorgehoben.)

Zuerst ist über eine Liste der Konstruktionstyp zu bestimmen:

- Leichtbauweise: geprüfte Rigips Wandsysteme oder Wände nach DIN 4109-33
- Massives Bauteil (ohne Vorsatzkonstruktion): Massivwände nach DIN 4109-32
- Geprüfte Bauteilkombination: Massivwand mit Vorsatzkonstruktion: Rigips Systeme
- Massives Bauteil mit Vorsatzkonstruktion (separate Eingabe massives Bauteil und Vorsatzkonstruktion): Berechnung der Verbesserung der Schalldämmung einer Massivwand durch eine Vorsatzschale

Anforderung Allgemein	Trennbauteil	Wand (F1)	De
Bauteilaufbau	Ergebnisse		
Leichtbauweise	• Q Auswa	ahl	
Leichtbauweise			
Massives Bauteil (ohne Vorsa geprüfte Bauteilkombination Massives Bauteil mit Vorsatz	atzkonstruktion) n: Massivwand mit ' konstruktion (Ausw	Vorsatzkonstruk vahl separat)	tion

Mit der Wahl des Konstruktionstyps - im Folgenden beispielsweise "Leichtbauweise" - wird einerseits das Rechenverfahren und anderseits dann die unter dem Button "Auswahl" die weitere Datenbankauswahl bestimmt.



Nach Anwahl des Buttons "Auswahl" wird die Katalog-Oberfläche dargestellt:

Bauteilaufbau Datenbank	
Kataloge	
Rigips Systeme	
> DIN 4109 Bautelle	
	Abbrechen OK

Es werden zuerst die Hauptkataloge – in dem Beispiel "Rigips Systeme" und "DIN 4109-Bauteile" – angeboten. Nach Anwahl eines dieser Hauptkataloge werden alle dazugehörigen Unterkataloge aufgeführt.

Bauteilaufbau Datenbank						
Kataloge						
♥ Rigips Systeme						
Rigips Montagewand Einfachständer-1-lagig-beplankt						
Rigips Montagewand Einfachständer-2-lagig-beplankt						
Rigips Montagewand Einfachständer-3-lagig-beplankt						
Rigips Montagewand Doppelständer-1-lagig-beplankt						

Nach Anwahl eines Unterkatalogs kann in dem folgenden Auswahlfeld "Bauteilaufbau" eine konkrete Konstruktion gewählt werden.

Die Rigips Systeme werden in chronologischer Reihenfolge der Rigips Systemnummern angeboten.



Nach Anwahl eines Systems wird dieses in das Hauptmenü unter Trennbauteil übernommen. Zur Prüfung können – sofern vorhanden – weitere Informationen zu der Konstruktion über den Button unter "Systemskizze" angesehen und auch ausgedruckt werden.

R



Die nun bearbeitete Registerseite "Trennbauteil" wird in der Navigationsleiste oben grün markiert um hinzuweisen, dass diese schon einmal bearbeitet wurde.

Die Einzelergebnisse des gewählten Bauteils findet man im Unterregister unter "Ergebnisse" neben "Bauteilaufbau".



Das prinzipiell gleiche Vorgehen läuft auch bei Anwahl der Kataloge für die Massiven Bauteile.

Bei Anwahl **Massives Bauteil mit Vorsatzkonstruktion** werden ergänzend zu dem Bauteilaufbau noch die Optionen Vorsatzkonstruktionen Raum 1 und Raum 2 dargestellt.

Es ist hier zuerst das massive Bauteil auszuwählen und dann ergänzend die Vorsatzkonstruktionen zu Raum 1 oder Raum 2 über die Buttons "+ Auswahl".



Mit Betätigung der OK Buttons werden diese Konstruktionswerte des Trennbauteils übernommen und es wird die nächste Registerseite "Wand (F1)" aufgerufen.



### **Registerkarte Flanke 1, Wand**



Wie unter der Registerkarte "Trennbauteil" wird auch hier über die Anwahl des Konstruktionstyps und danach die Auswahl aus der Datenbank das Bauteil festgelegt.

Im Unterschied zum Trennbauteil wird hier bei einer möglichen Vorsatzkonstruktion nur die zum Raum zeigende Vorsatzkonstruktion abgebildet.

Voreingestellt ist die identische Konstruktion auch für den Raum 2 (Empfangsraum) Flanke f1= Flanke F1. Sollte die Konstruktion in Raum 2 anders sein als die in Raum 1, ist die Anwahl herauszunehmen und die Konstruktion in Raum 2 analog zum oben beschriebenen Verfahren festzulegen.





Anforderung	Allgemein	Datei -	Wand (F1)	Decke (F2)	Wand (F3)	Boden (F4)	Ergebnisse			
Baute	ilaufbau deraum)	Ergebnisse								ଷ୍
Massives E	lauteil (ohne Vo	orsatz + Q Ausy	vahl							
Jeton, Beton 300kg/m³ m'	steine, KS, Mau	erziegel, Verfüllsteine Rw	: m'-			Raum 1		Rasm 2		
300	kg/m²	54,3	dB		1	-				
aum 2		▲ identisch zu Rat	ım 1		1	i,				
Massives B	lauteil (ohne Vo	orsatz + Q Aus	vaht		1	1				
Beton, Beton 300kg/m²	steine, KS, Mau	erziegel, Verfüllsteine	m'-							
m'		Rw								
300	kg/m²	54,3	dB							
lankenanbi	ndung	G Änd	ern							
ür den Ansch -Stoß ohne E	luss massiver B ntkopplung vor	lauteile ist als Standa reingestellt.	rd ein			s	andardansicht	Seltenansicht	Draufsicht	Rückansicht

Für den Anschluss massiver Bauteile ist als Vorgabe eine T-Stoßverbindung ohne Entkopplung eingestellt. Für Änderung dieser Vorgabe ist der Button "Ändern" hinter "Flankenanbindung" anzuwählen.

Flankenanbind	<ul> <li>Standard</li> </ul>	
Flankenanbindun	gstyp:	
✔ T-Stoß	X-Stoß	
Flanke oder Trenr	ıbauteil akustisc	h entkoppelt:
		┡
Trennbauteil		
Flanke oder Tr	ennbauteil akus	tisch entkoppelt

🗸 ОК

Es kann zwischen T-Stoßverbindung und X-Stoßverbindung gewählt werden.

Weiter kann die Art der Entkopplung direkt über die Grafiken ausgewählt werden.

Nach Anwahl einer Entkopplung kann die Größe der Stoßstellenverbesserung verändert werden. Voreingestellt ist eine Stoßstellenverbesserung von 6 dB. Diese kann bei Bedarf manuell verändert werden.





Flankenanbi	▲ Standard						
Flankenanbing	lungstyp:						
✔ T-Stoß	X-Stoß						
Flanke oder Trennbauteil akustisch entkoppelt:							
$\left  - \right $	┣╻┡╸╟╸						
Trennbaut	eil						
Flanke ode	r Trennbauteil akustisch e	ntkoppelt					
Stoßstellenver	besserung						
🖸 Ändern	6	dB					
✔ок							

Mit Betätigung des OK Buttons werden die Konstruktionswerte des Flankenbauteils und bei massiven Bauteilen die Art der Stoßstelle übernommen und es wird die nächste Registerseite "Decke (F2)" aufgerufen.



Anforderung Allgemein	Trennbauteil Wand (F1)	Decke (F2)	Wand (F3)	Boden (F4)	Ergebnisse		
Bauteilaufbau	Ergebnisse						ଭ
taum 1 (Senderaum)							Q
Massives Bauteil (ohne Vorsatz	z 🔹 🔍 Auswahl						
Raum 2	🖸 Ändern					Raum 2	
dentisch zu Raum 1			Ra	um 1		-	
Flankenanbindung	Andern 🖸						
Flankenanbindung	U Andern ile Ist als Standard ein estellt.			8			

Registerkarten Flanke 2 "Decke", Flanke 3 "Wand", Flanke 4 "Boden"

Die Eingabe in den Registerkarten zu den Flanken 2 bis 4 erfolgt grundsätzlich analog. Die Definition der "Decke (F2)" erfolgt wie die folgenden Eingaben in "Wand (F3)" und "Boden (F4)" analog der Eingabe in "Wand (F1)".

Bei der Flanke <u>Boden</u> ist darauf zu achten, dass ein Estrich als Vorsatzkonstruktion beschrieben wird. Im Katalog "Leichtbauweise/durchlaufende Vorsatzkonstruktion" finden sich Fußbodenaufbauten mit durchlaufendem Estrich (Trennbauteil auf Estrich montiert).

Unterbrochene Estrichaufbauten (Trennbauteil steht auf Rohboden, Estrich vollständig durch Trennbauteil unterbrochen) können über die Auswahl "Massives Bauteil mit Vorsatzkonstruktion" ausgewählt und berechnet werden.

Es ist möglich von einer beliebigen Flanken- oder Trennbauteilkonstruktion zu einer anderen zu wechseln und Eingaben zu ändern.

Jede Eingabeänderung sollte aber dann wieder mit Betätigung des OK Buttons bestätigt werden, da damit die erneute Berechnung ausgelöst wird und Sie sofort unter dem Menüpunkt "Ergebnisse" die Eigenschaften des betrachteten Bauteils überprüfen und kontrollieren können.

Mit Betätigung des OK Buttons der letzten Flankenkonstruktion werden die Konstruktionswerte des Flankenbauteils und bei massiven Bauteilen die Art der Stoßstelle übernommen und es wird die letzte Registerseite "Ergebnisse" aufgerufen.



#### **Registerkarte Ergebnisse**

Inforderung	Allgemein	Trennbauteil	Wand (F1)	Decke (F2)	Wand (F3)	Boden (F4)	Ergebnisse			
Zusamm	nenfassung	Bauteile								Q
erechnungserg	ebnis R'w									Q
49,5			dB							
cherheitsbeiw	ert Luftschall <sup>upre</sup>	s Standa	rđ			Raum 1		Raum 2		
5	do la	201	in l						-	
urtallankasa	ub e					100				
cherheitszusc	hlag	▲ Standa	rđ			,		-		
ur Berücksicht austellenbedir Aerte R' <sub>w</sub> mit e arsehen. (Vorei	igung schwanken Igungen empfehk inem zusätzlichen Ingestellt 0 dB)	der en wir, die errechne i Sicherheitszuschla	ten g zu							
0	dB	<b>√</b> OK	111							
auschalldämr	n-MaB R'w - Uprog	(- Sicherheitszuschl	ag)							
47,5		dB								
			-							
and the second sec	Inogoldifforen	7 D				St	andardansicht	Seitenansicht	Draufsicht	Rückansicht

Unter dem Menüpunkt Zusammenfassung erhalten Sie eine Übersicht der berechneten Daten.

Mit einer grünen Markierung wird angezeigt, ob die gewählten "Anforderungen" durch das berechnete Ergebnis erfüllt werden. Diese gewählten Anforderungen werden hier nochmals aufgeführt. Mit roter Markierung wird angezeigt, wenn die Anforderung nicht erfüllt wird.

Zusammenfassung	Bauteile				Q
erechnungsergebnis R' <sub>w</sub>					Q
	dB				
icherheitsbeiwert Luftschall u <sub>prog</sub>	🖸 Ändern			Raum 2	
n Luftschall Pauschaler Normwert	2 dB	Raum 1	-	-	
10 M 10					
austellenbezogener icherheitszuschlag	🖸 Ändern				
austellenbezogener icherheitszuschlag ur Berücksichtigung schwankende austellenbedingungen empfehlen Verte R <sub>w</sub> mit einem zusätzlichen S ersehen. (Voreingestellt 0 dB)	G Ändern r wir, die errechneten icherheitszuschlag zu	i,		-	
austellenbezogener icherheitszuschlag ur Berücksichtigung schwankende austellenbedingungen empfehlen Verte R <sup>w</sup> , mit einem zusätzlichen S ersehen. (Voreingestellt 0 dB) Bauschalldämm-Maß R <sup>w</sup> , - U <sub>preg</sub> (- 1	r wir, die errechneten icherheitszuschlag zu Sicherheitszuschlag)	6		-	
austellenbezogener icherheitszuschlag ur Berücksichtigung schwankende austellenbedingungen empfehlen verte R-, mit leiner zusätzlichens sersehen. (Voreingestellt 0 dB) Bauschalldämm-Maß R-, ugeg (-1	C; Ändern r wir, die errechneten icherheitszuschlag zu Sicherheitszuschlag) dB	ð		-	
austellenbezogener icherheitszuschlag ur Berücksichtigung schwankende austellenbedingungen empfehlen Verte R <sup>*</sup> <sub>w</sub> mit einem zusätzlichen S reschen. (Voreingestellt 0 dB) Bauschalldämm-Maß R <sup>*</sup> <sub>w</sub> - u <sub>prog</sub> (- 1	C Ändern r wir, die erechneten icherheitszuschlag zu Sicherheitszuschlag) dB	8		-	
austellenbezogener (icherheitszuschlag ur Berücksichtigung schwankende austellenbedingungen empfehlen verte R«, mit lenam zuskätzlichen S ersehen. (Voreingestellt 0 dB) Bauschalldämm-Maß R <sup>*</sup> w - u <sub>preg</sub> (-1 tandard-Schalloegeldifferenz	C Ändern r wir, die errechneten cherheitszuschlag zu Sicherheitszuschlag dB	8		-	
ustellenbezogener (icherheitszuschlag ur Berücksichtigung schwankende austellenbedingungen empfehlen derte K <sup>a</sup> <sub>w</sub> mit einem zusätzlichen S assehen, (Voreingestellt 0 dB) <b>3auschalldämm-Maß</b> K <sup>a</sup> <sub>w</sub> - u <sub>preg</sub> (- 1	C Åndern r wir, die errechneten icherheitszuschlag zu Sicherheitszuschlag dB	8		-	

Um das Bauschalldämm-Maß zu berechnen, ist nach DIN 4109-2:2016-07 noch ein Sicherheitsbeiwert u<sub>prog</sub> zu berücksichtigen. Der normative Wert für den Luftschall von 2 dB ist voreingestellt und wird automatisch abgezogen.



Dieser Wert kann bei Bedarf manuell geändert werden.

Zur Berücksichtigung schwankender Baustellenbedingungen (z.B. auch durch den Einbau von ELT-Dosen oder gleitenden Deckenanschlüssen) empfehlen wir, die errechneten Werte R'<sub>w</sub> (abzüglich Sicherheitsbeiwert u<sub>prog</sub>) mit einem zusätzlichen baustellenbedingten Sicherheitszuschlag zu versehen. Dieser ist manuell einzugeben (Voreingestellt sind 0 dB).

Mit Anwahl des Menüpunktes Standardpegeldifferenz kann man sich diese jeweils von Raum 1 in den Raum 2 und umgekehrt berechnen und anzeigen lassen.

Über dem Button "Projektdaten" können noch Angaben zu Objekt und Kunden der Druckausgabe hinzugefügt werden.

Rigips SANT-GOBAIN	Schallschutz-Rech Datei -			
Anforderung Allgemein	Trennbauteil	Wand (F1)		
Projekt Objekt	Kunde			
Bauteilaufbau Name				

Zu der Berechnung kann eine PDF-Datei generiert und abgespeichert werden.





Unter dem Menüpunkt Bauteile werden die einzelnen Anteile der Schallwege über das Trennbauteil und die Flankenbauteile aufgeführt.



Über die Farbzuordnung der verschiedenen Bauteile erkennt man den prozentualen Einfluss des einzelnen Bauteils auf das berechnete Schalldämm-Maß. Das kritische Bauteil wird gelb angezeigt, so kann sehr einfach und direkt abgelesen werden, bei welchem Bauteil sich eine Verbesserung besonders auszahlen würde.



### Hinweise zum Rechenverfahren

Die Berechnung der Schalldämmung erfolgt auf Grundlagen der in DIN 4109-2:2016-07 dargestellten Rechenverfahren mit den in den Teilen 4109-32:2016-07, 4109-33:2016-07, 4109-34:2016-07und 4109-35:2016-07 aufgeführten Bauteildaten.

Folgende Hinweise sind zu beachten.

Bei einer Trennbauteilfläche unter 10 m<sup>2</sup> wird eine Warnung angezeigt und mit 10 m<sup>2</sup> gerechnet. Das in DIN 4109-2:2016-07 Abschnitt 4.2.1.2 genannte Verfahren für Trennflächen kleiner 10m<sup>2</sup> oder ohne gemeinsame Trennfläche mit Ermittlung der Norm-Schallpegeldifferenz  $D_{n,w}$  wird nicht angewendet.

Falls sich nach Abschnitt 4.2.2.2 DIN 4109-2:2016-07 das minimal anzusetzende Stoßstellendämm-Maß  $K_{ij,min}$  auf dem Übertragungsweg i,j gemäß Gleichung (17) zu einem negativen Wert < 0 berechnet, wird dieses minimal anzusetzende Stoßstellendämm-Maß  $K_{ij,min} = 0$  gesetzt.

Als Vorgabewert für die Stoßstellenverbesserung DK<sub>ij,E</sub> nach DIN 4109-32:2016-07, Abschnitt 5.2.3.4 wurde 6 dB gewählt. Dieser Wert kann direkt verändert und angepasst werden. In DIN 4109-32:2016-07, Abschnitt 5.2.3.4 wird als Wert für eine vollständige Entkopplung DK<sub>ij,E</sub> = 20 dB genannt.



